

自動車整備標準作業点数表訂正一覧(平成17年9月22日付)

【95年版 乗用車編】

注意:赤字が変更を示します。

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		アルト		ワゴンR		ジムニーシエラ	エスクード									
			型式		HA11S HB11S	HA21S HB21S	CT21S CV21S		JB31W	TA11W TD11W	TA31W TD31W								
			エンジン型式		F6A		K6A	F6A		G13B	H20A	RF							
42	3020	ハイテンション・コード点検/取替(1台)	0.4	0.4	⇒0.4	0.4	0.4	0.5	—	—									
43	3060	ディストリビュータ・キャップ取替	0.3	0.3	⇒0.3	0.3	0.3	0.3	—	—									

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		インプレッサ			レガシイ		ドミンゴ								
			型式		GC4 GC6 GF4 GF6	GC8 GF8	BD3 BD5 BC3 BC5	BD5 BD9 BC5 BC9	BD5 BG5	FA7 FA8								
			エンジン型式		EJ16E EJ18E	EJ20G (T/C)	EJ18E EJ20E	EJ20D EJ25D (DOHC)	EJ20H (T/C)	EF12								
168	1650	エキゾースト・センタ・パイプ取替	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	—									

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		トゥデイ	シビッククレーブ	ドマーニ			インテグラ		アコード		アスコットラフターガ	オデッセイ				
			型式		JA4 JA5	EJ1	MA7	MA4 MA6	MA5	DC1 DB6 DB9	DC2 DB7 DB8	CD3 CD4 CD5	CD6	CE4 CE5	RA1 RA2				
			エンジン型式		E07A	D16A	D15B	ZC	B18B	ZC	B18B B18C	F18B F20B F22B	H22A	G20A G25A	F22B				
186 187	1083	パワー・ステアリング・ベルト調整	⇒0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
188 189	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替	6.3	2.6	2.9	3.0	3.3	2.8	3.0	3.2	3.3	2.5⇒3.0	3.0						
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—						

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名					ユーノスロードスター	ランティス		カペラ		カペラワゴン			ユーノス800		MPV			
			型式		BHALD BHALP	BHA5P	BHA8P	BHA6R	BHA7P BHA7R	NA8C	CBA8P	CBAEP	CG2PP	CG2SP CG2SR	GV8W	GVER	GVFW GVFR	TA5Y TA5P TA5Z TA5A	TA3Y TA3P TA3Z TA3A	LV5W	LVEW
			エンジン型式		Z5	B5	BP	B6	4EE1	BP	BP	KF	FP	FS	F8	FE	RF	KL	KJ	G5	JE
	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着)	11.1	11.1	11.3	11.3	12.0	10.8	11.4	15.7	10.2	10.2	13.6	13.6	12.6	15.5	21.2	8.5	18.7		
		整備追加点数	—	⇒0.1	⇒0.1	⇒0.1	⇒0.4	0.1	—	—	—	—	⇒0.4	⇒0.4	0.3	—	—	⇒0.1	0.1		
	1260	ハイドロリック・バルブ・リフト取替(1台)	—	2.9	2.9	2.9	—	2.5	3.0	5.8	2.7	2.7	3.2	3.2	—	5.6	4.4	2.6	2.7		
		整備追加点数	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	⇒0.1		
	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替(含 トランスミッション脱着)	5.3	5.3	5.4	—	5.4	4.9	5.5	6.0	5.1	5.1	4.7	—	5.4	—	—	—	—		
		A/T車	4.9⇒5.7	5.0⇒5.7	5.1⇒6.0	—	6.1	5.1⇒5.7	5.3⇒5.9	6.0⇒7.0	5.3⇒6.4	5.3⇒6.4	4.8⇒4.9	4.8	7.7	6.5⇒8.7	8.5⇒8.7	4.6⇒5.5	3.6⇒5.5		
		4WD・M/T車	—	—	—	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—		
		4WD・A/T車	—	—	—	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	—	—	—	—		
	4710	リヤ・ディファレンシャル・ギヤアッsy脱着	—	—	—	2.8	2.8	1.9	—	—	—	2.9	—	1.9	⇒1.9	—	—	2.6	2.6		
	4720	リヤ・ディファレンシャルO/H(含 ディファレンシャル脱着)	—	—	—	4.4	4.4	4.4	—	—	—	4.6	—	4.6	⇒4.6	—	—	4.7	4.7		
	4740	リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイル・シール取替	—	—	—	3.8	3.8	1.1	—	—	—	3.8	—	1.0	⇒1.0	—	—	4.0	4.0		
	4750	リヤ・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替	—	—	—	1.4	1.4	1.3	—	—	—	1.5	—	0.9	⇒0.9	—	—	—	—		
	5090	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	—	1.5	1.5	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.8	1.8	—	—		
		A/T車・左側	1.6	1.6	1.6	3.1	1.6	—	1.8	1.8	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.8	1.8	—	—		
	5100	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	—	1.8	1.8	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.9	1.9	—	—		
		A/T車・左側	1.9	1.9	1.9	3.3	1.9	—	2.0	2.0	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.9	1.9	—	—		



【96年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	型式	4トン	5~7トン		8トン		10トン超		10トン超		トラクター			バス						
					3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	ESR32 ETR32	EXR81 EXR82 EXD50 EXD81 EXD82	EXZ82					LR233 LR333 LT233 LT333 GR433
		作業項目																				
18 19	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)		0.5 0.6 — — —	1.8 0.6 — — —	1.8 — — — —	— 0.9 0.9 — —	— 0.9 0.9 — —	1.1 0.9 0.9 — —	1.1 0.9 0.9 — —	1.1 0.9 0.9 — —	1.1 0.9 0.9 — —	1.8 — — — —	1.1 — — — —	— — — — —	— 0.5 — — —	— 1.2 — — —					
40 41	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替		2.9 3.4 — — —	2.9 — — — —	2.9 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	2.9 — — — —	3.4 — — — —	3.4 — — — —	2.9 — — — —	3.4 — — — —					
		整備追加点数		6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着) バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着) MJD型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	2.8 — — —	2.8 — — —	2.8 — — —	— 2.3 2.3 —	— 2.3 2.3 —	— 2.3 2.3 —	— 2.3 2.3 —	— 2.3 2.3 —	2.8 — — —	— 2.3 2.3 —	— 2.3 2.3 —	2.8 — — —	— 2.3 2.3 —					

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	型式	4トン	5~8トン	10トン超		トラクター	トラクター												
						3軸後2軸	3軸前2軸	4軸	3軸後2軸												3軸後2軸
		作業項目																			
232 233	5220	リヤ・アクスル・ハウジング(駆動軸)取替(1軸)		5.5⇒12.1	7.2⇒12.1	7.2⇒18.7	7.2⇒18.7	—⇒18.7	7.2⇒18.7	—⇒18.7											
		整備追加点数		後前軸 後後軸 CK52A CW系の後前軸 CG系の後前軸	— — 6.6 — —	8.5⇒ 7.7⇒ — — —	8.5⇒ 7.7⇒ — — —	8.5⇒ 7.7⇒ — — —	8.5⇒ 7.7⇒ — — —	8.5⇒ 7.7⇒ — — —	2.8 — — — —										

日野

掲載ページ	作業番号	車名	型式	4トン	5~8トン		10トン超		10トン超		トラクター		バス									
					3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	バス									
		作業項目																				
272 273	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替		2.0 2.0 — — —	2.0 2.0 — — —	— — — — —	4.6 — — — —	4.3 — — — —	4.3 — — — —	— — — — —	4.3 — — — —	5.4⇒ — — — —	2.3 2.3 — — —	2.4 2.4 — — —	3.0 2.4 3.0 — —							
288 289	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替		2.5 — — — —	2.5 — — — —	2.5 — — — —	4.0 — — — —	4.0 — — — —	4.0 — — — —	4.0 — — — —	4.0 — — — —	4.0 — — — —	2.5 — — — —	2.3 — — — —	3.2 2.3 4.0 — —							
		整備追加点数		バス(RU1J) バス(FU3F,RU4F)⇒バス(RU3F,RU4F) リターダ付	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —							
298 299	4270	スピード・メータ・ドライブ・ギヤ取替		3.2 — — — —	3.2 2.2 — — —	3.2 — — — —	4.4 — — — —	4.4 — — — —	4.4 — — — —	4.4 — — — —	4.4 — — — —	4.4 — — — —	3.2 — — — —	2.8 — — — —	3.1 — — — —							
		整備追加点数		5~8トン(FX1J) バス(RU1J) バス(FU3F,RU4F)⇒バス(RU3F,RU4F) 10段M/T車 リターダ付	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —							
298 299	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個)		3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	4.8⇒3.1	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	4.4⇒2.4	4.2⇒2.8	5.8⇒3.9							
		整備追加点数		(含 スプリング脱着) 5~8トン(FF1J,FG1J) スタビライザ付 RR1J	— 4.8⇒3.1 — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —							
300 301	5790	リヤ・リーフ・スプリングAssy脱着(1個)		2.1 2.4 — — —	2.1 — — — —	8.1 — — — —	3.5 — — — —	6.4⇒3.5	8.1 — — — —	8.1 — — — —	6.4⇒3.5	8.1 — — — —	4.0 — — — —	2.6 — — — —	4.1 — — — —							
		整備追加点数		4トン(FB4) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J) エア・スプリング併用式	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —							
		整備追加点数		リヤ・スプリング・リーフ取替(1個)(含 スプリング脱着) 4トン(FB4) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J) エア・スプリング併用式	2.5 2.9 — — —	2.5 — — — —	9.4 — — — —	4.2 — — — —	7.0⇒4.2	9.4 — — — —	9.4 — — — —	7.0⇒4.2	9.4 — — — —	— — — — —	3.2 — — — —	8.1 — — — —						
		整備追加点数		リヤ・リーフ・スプリング・ブッシュ取替(1個) 4トン(FB4) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J)	2.5 2.9 — — —	2.5 — — — —	— — — — —	4.0 — — — —	6.8⇒4.0	— — — — —	— — — — —	— — — — —	6.8⇒4.0	— — — — —	4.4 — — — —	3.1 — — — —	4.5 — — — —					
316 317	8510	パワー・ウインド・モータ取替(1個)		1.3 — — —	— — — —	— — — —	1.3 — — —	1.3 — — —	1.3 — — —	1.3 — — —	1.3 — — —	1.3 — — —	— — — —	— — — —	— — — —							
		整備追加点数		左側	— 1.4	— 2.2⇒1.4	— 2.2⇒1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.4							



三菱

掲載ページ	作業番号	車名 型式 作業項目	キャンター15 FB511	キャンター20 キャンター30 FE5系 FE6系	ファイター ミニオン FH217 FH218	6~9トン FM612 FM619 FM652	10トン超		10トン超		トラクター			バス						
							3軸前2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	4軸	FK612	FP4系	3軸後2軸 FV412 FV424	BE436 BE438 BE439 BE449 BE459 BG438	MJ218 MJ629	MK219 MK612 MK619 MK622 MK629	MM219 MM619 MM812 MM822	MP217 MP617	MS815 MS822 MS829	3軸後2軸 MU612
							FT417	FU417 FU440 FU477	FN427 FV410 FV412 FV415	FS417 FS419 FS477										
420	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	—	—	
421		4D35エンジン	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
		6D4系エンジン	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
		8DC,8M2系エンジン	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10M2系エンジン	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.9	—	0.9	—	—	—	—	1.0	⇒1.0	
456	7530	倍力装置取替(1個)	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	
457		ハイドロ・マスタ	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0⇒	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	
		エア・マスタ	—	—	—	—	1.7	1.7	1.7	1.7	⇒1.1	—	—	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	—	



【98年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	エルフUT				エルフ				フォワードジャストンII				10トン超				10トン超				トラクター				バス	
				型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式			
				エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	
18	1290	カムシャフト取替(1台)	作業項目	VHR69	VKR66	NPR72	NQR72	CYL50	CYL81	CYJ50	CYJ81	GSR32	EXR52	EXZ52	EXZ75	LV780	LV782												
		整備追加点数	エンジン型式	4JG2	4HF1	4HJ1	4HJ1	6WA1	10PE1	6WA1	10PE1	6HE1	6WG1	6WG1	10TD1	8PE1	12PE1												
			A/C付	25.9	4.3	2.2	2.2	7.0	60.0	7.0	60.0	3.0	7.0	→7.0	66.2	61.8	61.8												
			リターダ付	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	—	—	—	2.5	—	—												
			M/T車	3.0	3.4	1.8	1.8	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	3.4	3.4	3.4	4.1	4.1												
			整備追加点数	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
			6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
			バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3												
			M/D型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3												

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ミゼットII																							
				型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式							
				エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式						
			型式	K100P	K100C																						
			エンジン型式	EF-CK																							
66	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替(含 タイミング・ベルト取替)	作業項目	1.5⇒2.0																							
		整備追加点数	A/C付	0.2																							

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ライトエースバン				ハイエース				ハイラックス														
				型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式						
				エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式					
			型式	KR41V	CR41V	RCH42V	LXH43V	RZN147	LN165	LN147	LN167	LN167	LN167	LN170H	LN172H											
			エンジン型式	5K	7K	2C	1RZ-E	5L	1RZ-E	2L-TE	5L															
98	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	作業項目	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1															
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	0.3	→0.3	0.3															
			エンジン型式	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	→1.4	1.4	1.4															
			整備追加点数	0.6	0.6	—	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4															
103	8740	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替(除 ガス・チャージ)⇒(含 ガス・チャージ)	作業項目	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9																
		整備追加点数	デュアルA/C付	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—															

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャババン				ホーミーバン				ダットサン														
				型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式						
				エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式					
			型式	E24系	QD22	LFMD22	BD22	LRMD22																		
			エンジン型式	QD32	NA20S	KA24E	TD27	QD32																		
116	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	作業項目	1.8	2.0	2.2	2.0	2.2																		
		整備追加点数	4WD車	2.9⇒0.4	—	—	—	—	—																	
			エンジン型式	1.8	2.0	2.2	2.0	2.2																		
			整備追加点数	3.0⇒0.4	—	—	—	—	—																	
			デュアルA/C付	1.5	1.5	1.7	1.5	1.7																		
			整備追加点数	3.2⇒0.4	—	—	—	—	—																	

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	5〜8トン				10トン超								トラクター				
				3軸前2軸				3軸後2軸				3軸後2軸				4軸				
				型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
			型式	FE1J	FN2P	FN2K	GN1F	FN3F	FQ2P	FR1K	FR3F	FW2P	FW1K	FW3F	SH1K					
			エンジン型式	J08C	P11C	GN2K	F17D	FN4F	FR2P	FS2K	FS4F	P11C	K13C	F20C	K13C					
			整備追加点数	4.8⇒3.1	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6				
			スタビライザ付	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.2					





【99年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			ミラ				オブティ				ムーブ				テリオス キット	ストーリーア	テリオス	バイザー				
			型式				L700S L710S		L800S L810S		L802S	L900S L910S			L902S	J111G	M100S M110S	J100G	G311G						
			エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-DET	EF-SE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-SE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-DEM EF-DET	EJ-DE	HC-EJ	HD-EP							
84 85	1480	タイミング・ベルト取替		1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	—	1.7	1.8	1.8	—	1.8⇒ <b>2.1</b>	1.8	2.2	2.2							
88 89	1410	クランク・プーリ脱着		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4⇒ <b>1.6</b>	1.0	1.5	1.0								
90 91	1480	タイミング・ベルト取替		1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	—	1.9	2.0	2.0	—	2.0⇒ <b>2.3</b>	2.0	2.5	2.5							

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイエース レジアス				ハリアー		ランド クルーザー 100												
			型式				RCH41W RCH47W		SXU10W SXU15W	MCU10W MCU15W	UZJ100W												
			エンジン型式	3RZ-FE	1KZ-TE	5S-FE	1MZ-FE	2UZ-FE															
196	4650	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・ オイル・シール取替(片側)		3.7	3.7	1.8	1.8		—⇒ <b>2.0</b>														

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミニカ トップBJ		パジェロミニ		ランサー EVOLUTION V	RVR	RVR スポーツギア		シャリオ グランディス	アスパイア	レグナム	ダイヤモンド	パジェロイオ		パジェロ		チャレンジャー				
			型式				H42A H47A	H41A H46A	H53A H58A	CP9A	N61W N71W	N73WG	N74WG	N84W N94W	EC1A	EA3W	F46A	H66W H76W	V45W	V46WG	K99W				
			エンジン型式	3G83	4A30	4A30	4G63	4G93	4G63	4G64	4G64	4G93	4G93	4G64	4G93	4G64	6G72	4G93	6G74	4M40	6G74				
450 451	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着) (ミニカ、トップBJの4A/T車はエンジン脱着を含む) <b>整備追加点数</b>	6.4	8.9	5.5	—	8.5	9.8	9.5	8.5	8.9	7.9	9.2	8.5⇒ <b>8.8</b>	10.2	8.7	10.4								
		4WD車	—	—	0.6	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(3A/Tiに 適応)	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(4A/Tiに 適応)	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		2WD車(4A/Tiに 適応)	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		P/S付(4A/Tiに 適応)	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
452 453	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着) (ミニカ、トップBJの4A/T車はエンジン脱着を含む) <b>整備追加点数</b>	6.0	8.5	5.0	—	8.0	9.3	9.0	8.0	8.4	7.4	8.7	8.0⇒ <b>8.4</b>	9.7	8.2	9.9								
		4WD車	—	—	0.6	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(3A/Tiに 適応)	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(4A/Tiに 適応)	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		2WD車(4A/Tiに 適応)	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		P/S付(4A/Tiに 適応)	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
464 465	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着) (ミニカ、トップBJの4A/T車はエンジン脱着を含む) <b>整備追加点数</b>	5.8	8.3	4.9	—	7.8	9.1	8.8	7.8	8.2	7.2	8.5	7.8⇒ <b>8.3</b>	9.5	8.0	9.7								
		4WD車	—	—	0.6	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(3A/Tiに 適応)	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車(4A/Tiに 適応)	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		2WD車(4A/Tiに 適応)	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		P/S付(4A/Tiに 適応)	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

【99年版 定期点検編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	エルブUT		エルブ						フォワードジャストンII		4トン		5~7トン		8~15トン								
			型式	VHR69	VKR66	NHR69 NHS69	NKR66 NKS66	NPR71	NPR70	NPR72	NQR70	NQR72	NRR33	FRR33 FRD33 FRS33	FSR32	CVR80	CVS81	FVZ32	CVZ80	CVZ81	CYL50	CYL81			
132 133	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	エンジン型式	4JG2	4HF1	4JG2	4HF1	4HG1	4HG1	4HJ1	4HE1-T	4HJ1	6HH1	6HH1	6HH1	6HE1	8PE1	10PE1	6HE1	8PE1	10PE1	6WA1	10PE1		
			M/T車	2.4	2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.8⇒2.7	1.8⇒1.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.7	2.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
			6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			M/D型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

掲載ページ	作業番号	車名	8~15トン						8~15トン						トラクター						
			3軸			4軸			4軸			3軸			3軸			3軸			
138 139	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	型式	CXG系	CYG系	CXK系	CXM系	CXH系	CXH系	CYJ50	CYJ81	ESR32	GSR32	EXR52	EXD50	EXR81	EXR82	EXZ52	EXZ75	EXZ82	
			エンジン型式	6SD1	6WA1	8PE1	10PE1	12PE1	6SD1	6WA1	10PE1	12PE1	6WA1	10PE1	6HE1	6HE1	6WG1	6WA1	10TD1	12PE1	
			6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
			M/D型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		

掲載ページ	作業番号	車名	バス						バス						バス																	
			型式	1R233	1R333	1T233	1T333	GR433	LV280	LV380	LV780	LV781	LV782	型式	1R233	1R333	1T233	1T333	GR433	LV280	LV380	LV780	LV781	LV782	型式	1R233	1R333	1T233	1T333	GR433	LV280	LV380
141	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	エンジン型式	6HH1	6HH1	8PE1	8PE1	10PE1	12PE1	6HH1	6HH1	8PE1	8PE1	10PE1	12PE1	6HH1	6HH1	8PE1	8PE1	10PE1	12PE1											
			6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0											
			バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			M/D型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	2.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

日野

掲載ページ	作業番号	車名	4トン						5~7トン						8~15トン											
			型式	FB4J	FC4J	FC3J	FC2J	FD1J	FD2J	GD1J	FX1J	FE1J	FF1J	FH2K	GK1J	FN2P	GN2P	FN2K	FN1F	GN1F	FN3F	FQ2P	FR1K	FS1K	FR3F	FQ3F
184 185	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個)(含 スプリング脱着) 整備追加点数	エンジン型式	J05C	J07C	J08C	J08C	J08C	J08C	J08C	J08C	K13D	J08C-T	P11C-T	P11C-T	K13D	F17D	F17D	F20C	P11C-T	K13C-T	K13C-T	F20C	F20C		
			5~7トン(FG1J)	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	3.8⇒2.5	3.8⇒2.5	4.4⇒2.9	3.8⇒2.5	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	
			スタビライザ付	—	—	—	0.8⇒0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4トン(FB4J)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	3.3	7.5	3.3	5.6⇒3.3	3.3	5.6⇒3.3	3.3	3.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
			5~7トン(FG1J)	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

掲載ページ	作業番号	車名	8~15トン				トラクター				トラクター				バス						
			4軸		3軸		4軸		3軸		3軸		3軸		3軸						
190 191	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個)(含 スプリング脱着) 整備追加点数	型式	FW2P	FW1K	FW3F	FW4F	SH1K	SH1F	SH3F	SH4F	SH3V	SS1F	SS3V	RX4J	CH1J	R11J	RU1J	HT2M	HU3K	RU3F
			エンジン型式	P11C-T	K13C-T	F20C	F21C	K13C-T	F17D	F20C	F21C	V26C	F17D-T	V26C	J05C	J08C	J08C	J08C	M10U	K13U	F20C
			5~7トン(FG1J)	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	3.5⇒1.9	3.5⇒1.9	3.3⇒2.2	4.6⇒3.1	4.6⇒3.1	4.6⇒3.1
			スタビライザ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	カペラカーゴ		ボンゴ			タイタン				タイタン				
			バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン			
204 205	1480	タイミング・ベルト取替 整備追加点数	型式	GV6V	GVFV	SRE9V	SR2AV	SRSV	SD89T	SE28T	SD29M	SD2AM	WGSAT	WGE系	WG3系	WG6系
			エンジン型式	B6	RF	FE	R2	VS	F8	R2	VS	TF	4HF1	4HG1	—	—
			A/C付	1.5	1.9	1.6⇒2.7	2.8	—	1.6⇒2.7	2.8	—	—	—	—	—	—
			P/S付	0.2	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	ミニカ				パジェロミニ	パジェロJr	ミラーージュランサー	ミラーージュランサー						リベロ						
			型式	H31A H36A		H56A		H57A	CJ1A CK1A CK2A	CJ2A CL2A CK2A CM2A	CJ4A CK4A CM5A	CN9A	CK6A	CK8A CM8A	CB2W	CB4W	CB5W CD5W		CB8W CD8W			
			エンジン型式	4A30		4A30		4A31	4G13 4G15	4G15	4G92 4G93	4G63	6A11	4D68	4G15	4G92	4G93		4D68			
	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC		SOHC	DOHC							SOHC	DOHC							
110 111	1480	タイミング・ベルト取替 整備追加点数	1.6	1.9	1.9	2.4⇒2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	2.9	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	3.9			
		MIVECエンジン	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—			
		A/C付	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
		P/S付	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		サイレント・シャフト・ベルト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	0.3			

【2000年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	エンジン型式	エルブ							エルブ		フォワードジャストンII			4トン			5〜7トン		8〜15トン	バス
				WHR69 WKR69	NHR69 NHS69	NKR69	NKR66	NKR71 NKS71	NPR66	NPR71	NPR72 NPS72	NPR75	NQR75	NRR35	FRR34 FRD34	FRR35 FRD35	FSD34	FSR34 FTR34	CYL51	LV832		
22 23	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	4JG2	1.4 0.1	1.4 0.1	1.4 —	1.4 —	1.4 0.1	1.4 0.1	1.4 —	1.4 —	1.4 0.1	1.4 0.1	1.4 —	1.4 —	1.4 —	1.4 —	1.4 —	4.5 —	4.3 —	—	—
46 47	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	4JG2	1.8 0.1	1.8 —	1.8 —	1.8 —	1.8 0.1	1.8 0.1	1.8 —	1.8 —	1.8 0.1	1.8 0.1	1.8 —	1.8 —	1.8 —	1.8 —	1.8 —	5.7 —	5.4 —	—	—

スズキ

掲載ページ	作業番号	車名	エンジン型式	アルトバン			エブリイ			キャリイ													
				HA12V	DA52V DB52V	F6A	2V・キャブ	4V・EPI	4V・EPI	2V・T/C	4V・キャブ	4V・EPI	2V・T/C	DA52T DB52T									
95	6060	ステアリング・ギヤ・ボックス取替	2V・キャブ	4V・EPI	4V・EPI	2V・T/C	4V・キャブ	4V・EPI	2V・T/C	1.9	1.9	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	—	—	—	—	—	—

日産

掲載ページ	作業番号	車名	エンジン型式	ADバン				エクスパート		キャラバン		アトラス												
				VY11	VFY11	VHNY11	VEY11 VENY11	VW11 VNW11	VEW11 VENW11	VPE24 VPG24 CPGE24	CQGE24	VWME24 DWGE24	SH2F23 SH4F23	SP2F23 SP4F23 SP6F23	SR4F23 SR8F23 SR2F23									
5040	212 213	フロント・ハブ取替(1輪) 整備追加点数	QG13DE	QG15DE	QG18DE	YD22DD	QG18DE	YD22DD	KA20DE	KA24DE	QD32	KA20DE	TD27	QD32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5050	212 213	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) 整備追加点数	2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5060	212 213	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪) 整備追加点数	2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186 〜 235	—	アトラス型式変更	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	エンジン型式	キャンター					4トン		4トン			8〜15トン		トラクター	ローザ		バス						
				FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	4D33 4D34 4D35 4D36	4M40	4M50T 4M51	4D35	6M61	4M50T	6D16 6D17	6M60T 6M61	6M61	6M60T 6M61	6M60T	6M60T	6D40T	4D33	4M50T 4M51	6D17	6M61	MK23H MK25H MK25F MK26F
446 447	1290	カムシャフト取替(1台) 整備追加点数	17.9⇒7.2	12.1	—	11.0	—	—	—	—	19.8	18.0	18.0	18.0	19.7	19.7	24.2	18.2	16.5	25.3	28.0	28.0	29.7	—	—
452 453	2020	オイル・ポンプ取替	6.1	0.7⇒2.4	11.9	13.0	0.7⇒2.4	4.3	13.0	3.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.3	0.9	13.0	3.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3

【2001年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ネイクッド		アトレーワゴン		ストーリーア													
			型式	J131G	L750S L760S	S220G S230G	M100S M110S															
			エンジン型式	EF-DEM	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EJ-VE												
42	1480	タイミング・ベルト取替		1.8⇒2.1	1.8⇒2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8												
44	1410	クランク・プーリー脱着		1.8⇒1.6	1.8⇒1.6	2.0⇒1.3	2.0⇒1.3	1.0	1.0	1.0												
45	1480	タイミング・ベルト取替		2.0⇒2.3	2.0⇒2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0												
48	2470	フェューエル・インジェクタ取替(1台)		1.7	1.7	1.5	1.5	1.2	1.2	1.7												

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マークII		プロナード	プログレ	クラウン クラウンエステート		クラウン クラウンエステート		マジェスタ		セルシオ	エスティマL エスティマT		クルーガーV		ハイラックス サーフ	ランド クルーザー 100			
			型式	GX110 GX115	JZX110 JZX115	JZX110	MCX20	JCG15	GS171	JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W	JZS179	JZS175 JZS175W	JZS177	UZS171 UZS173 UZS175	UCF30 UCF31	ACR30W ACR40W	MCR30W MCR40W	ACU20W ACU25W	MCU20W MCU25W	KDN185W	KDJ90W KDJ95W			
			エンジン型式	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	1JZ-FSE	1MZ-FE	1JZ-GE	1G-FE	1JZ-GE	2JZ-GE	2JZ-FSE	2JZ-FSE	1UZ-FE	3UZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	1KD-FTV	1KD-FTV			
124 ~ 179	—	マジェスタ型式変更																						

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		RVR スポーツ ギア	シャリオ グランディス		ギャラン アスバシア		レグナム		ダイヤモンド	プラウディア ディグニティ		デリカ スペース ギア	パジエロ									
			型式	N64WG	N84W N94W	N86W N96W	EA3A EC3A	EA7A EC7A	EC3W	EA7W EC7W	F31A F41A	S32A	S33A S43A	PB4W	V63W V73W	V65W V75W	V68W V78W								
			エンジン型式	4G64 (GDI)	4G64 (GDI-V)	6G72 (GDI)	4G64 (GDI)	4G94 (GDI)	4G64 (GDI)	4G94 (GDI)	6G73 (GDI)	6G74 (GDI)	8A80 (GDI)	4G64	6G72 (GDI)	6G74 (GDI)	4M41 (DI)								
420 421	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) (シャリオグランディス、ギャラン、アスバシア、レグナム、 ダイヤモンドの4WD車はトランスファ脱着を含む) ↓ (シャリオグランディス、ギャラン、アスバシア、レグナム) の4WD車はトランスファ脱着を含む		2.2	2.2	2.2	3.1	3.1	5.5	3.1	1.0	3.4	4.3	1.5	2.8	2.8	3.4								
		整備追加点数	4WD車	—	2.1	2.1	2.4	2.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—								
452 453	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) (シャリオグランディス、ギャラン、アスバシア、レグナム、 ダイヤモンドの4WD車はトランスファ脱着を含む) ↓ (シャリオグランディス、ギャラン、アスバシア、レグナム) の4WD車はトランスファ脱着を含む		2.8	2.8	2.8	3.9	3.9	6.9	3.9	1.3	4.3	5.4	1.9	3.6	3.6	4.3								
		整備追加点数	4WD車	—	2.7	2.7	3.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—								

【2002年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	キャラバン				キャラバン マイクロバス																	
			型式	VPE25	CQGE25	VVE25 VWME25	CWGE25 CWMGE25	DQGE25	DWGE25 DWMGE25															
作業項目		エンジン型式	KA20DE	KA24DE	ZD30DD	ZD30DD	KA24DE	ZD30DD																
142	1210	エンジン脱着	6.3	6.3	6.5⇒9.0	6.5⇒9.0	6.3	6.5⇒9.0																
	1220	エンジンO/H(含 エンジン脱着)	25.5	25.5	25.0⇒27.5	25.0⇒27.5	25.5	25.0⇒27.5																
143	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着)	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3																
	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	2.9⇒3.9	2.9⇒3.9	2.9⇒3.9	2.9⇒3.9	2.9⇒3.9	2.9⇒3.9																
	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替	10.2	10.2	1.7⇒9.5	1.7⇒9.5	10.2	1.7⇒9.5																
148	4240	オートマチック・トランスミッション脱着	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7																
149	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7																

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	ビッグサム								ビッグサム								ビッグサム			
			8~15トン				8~15トン				8~15トン				トラクター							
			3軸前2軸		3軸後2軸		3軸前2軸		3軸後2軸		3軸前2軸		3軸後2軸		3軸前2軸		3軸後2軸					
型式	CK53XF	CV27XM	CV48YV	CD55ZW	CW48ZW	CW53XHUD	CW55ZY	CG48XW	CG55ZV	CK482B	CK542B	CK552B	CK632B	CV48YZ	CW542G	CW632G	CW55YP					
エンジン型式	RG8	MD92TB	GE13TA	RH8E	GE13TC	RG8	RH8	GE13TB	RH8E	GE13TD	RF8TA	RH8F	RH10E	GE13TD	RF8TB	RH10F	RH10E					
160 ~ 205	—	ビッグサム トラクター(3軸後2軸)エンジン型式変更																				

日野

掲載ページ	作業番号	車名	デュトロ		レンジャープロ				レンジャープロ				スーパードルフィン プロフィア						ブルーリボン シティ	セレガ		
			4トン		5~7トン		5~7トン		5~7トン		8~15トン		3軸後2軸				バス					
			型式	RZU300M RZU340M	XZU301M XZU331E XZU342M	FC3J FC5J	FC1J FD1J	FX1J	GD1J	GX1J	FJ5J	FE1J FJ1J FG1J	GK1J	FH2P	3軸前2軸		3軸後2軸				HU1J	RU1J
エンジン型式	3RZ-FE	S05D S05C	J07C J07C-T	J08C J08C-T	J08C	J08C J08C-T	J08C	J07C-T	J08C J08C-T	J08C-T	P11C-T	K13C-T	P11C-T	P11C-T	K13C-T	F21C	J08C	J08C-T	F17D-T	F21C		
210 211	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 スプリング脱着)	2.1	2.1	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	3.6⇒2.5	3.6⇒2.5	2.8⇒1.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	—	—	—	—
218 219	1420	ライホイール脱着(含 トランスミッション脱着)	5.5	5.5	6.4	6.4	6.4⇒6.6	6.4	6.4⇒6.6	6.7	6.4	6.7	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.2	6.4⇒8.3	6.7⇒8.6	11.6⇒10.4	11.6⇒10.4
	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替M/T車 (含 トランスミッション脱着)	4.8⇒5.9	6.3	6.6	6.6	6.6⇒6.8	6.6	6.6⇒6.8	6.9	6.6	6.9	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	9.7	8.7	9.2	10.8	10.8
238 239	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 スプリング脱着)	2.7	2.7	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	4.6⇒3.1	4.6⇒3.1	3.5⇒2.4	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	—	—	—	—
		左側 スタビライザ付	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		右側 リターダ付	—	—	0.3	0.3	—	0.3	—	0.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		左側 スタビライザ付	—	—	0.4	0.4	—	0.4	—	0.4	—	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		右側 リターダ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2003年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	eKワゴン eKスポーツ		コルト		ランサー セディア	ランサー セディア ワゴン	ランサー EVOLUTION VI	ディオ		パジェロ イオ	エアトレック		ダイヤモンド	
			型式	H81W	Z25A Z26A	Z27A Z28A	CS2A	CS5W	CT9A	CR5W	CR6W	H76W	CU2W		CU4W	F34A
			エンジン型式	3C83		4G19	4G15	4G15	4G93 (GDI T/C)	4G63 (T/C)	4G93 (GDI T/C)	4G94 (GDI)	4G93	4G63		4G64 (GDI)
	N/A	T/C									N/A	T/C				
400 401	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着)	7.2	9.4	6.9	6.9	6.7	7.3	10.8	9.3	8.1	6.9⇒8.8	6.7	8.8	6.7	8.1
		整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—
	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	6.8	9.0	6.5	6.5	6.3	6.9	10.4	8.9	7.7	6.5⇒8.4	6.3	8.4	6.3	7.7
		整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—
404 405	2020	オイル・ポンプ取替	2.7	3.4	6.9	6.9	3.9⇒7.1	5.8	7.0	5.8	5.8	6.1	6.1	6.7	6.1	7.3
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6	—
410 411	4240	オートマチック・トランスミッション脱着	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3⇒8.2	—	—	—	—
	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	6.7	8.9	6.4	6.4	6.2	6.8	10.3	8.8	7.6	6.4⇒8.3	6.2	8.3	6.2	7.6
		整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—

【2004年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キャラバン		キャラバン マイクロバス		シビリアン												
			型式	VWE25	VWME25	DWGE25	DWMGE25	BVW41	BHW41												
				CWGE25	CWMGE25			BCW41	BJW41												
			エンジン型式		ZD30DDTi	ZD30DDTi		TD42	TD42T												
135	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着)	3.3⇒4.3	5.9⇒6.9	3.3⇒4.3	5.9⇒6.9	7.6	7.6													
136	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	2.9⇒3.9	5.5⇒6.5	2.9⇒3.9	5.5⇒6.5	7.2	7.2													
140	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	2.7⇒3.7	5.3⇒6.3	2.7⇒3.7	5.3⇒6.3	7.0	7.0													

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		プロファイア						プロファイア												
			型式	レンジャープロ		8~15トン						8~15トン				トラクター							
				4トン	3軸前2軸		3軸後2軸		3軸後2軸		4軸		SH1E	SH2P									
			FC6J	FC7J	FN1E	FN2P	FR1E	FS1E	FR2P	FS2P	FW1E	SH1E	SH2P										
			J05D-T1	J07E-T1	E13C	GN2P	E13C	FQ1E	P11C	P11C	E13C	E13C	P11C										
180	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 フロント・リーフ・スプリングAssy脱着)	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9									
181		整備追加点数	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
204	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 フロント・リーフ・スプリングAssy脱着)	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6									
205		整備追加点数	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										